










Ovládání audiovizuální techniky

- 1) Zapnutí PC** - počítač je umístěn ve skříňce katedry, na horní polici. Tlačítko pro zapnutí je umístěno na čelním panelu PC a je označeno symbolem . Monitor zapnete tlačítkem, umístěným v jeho levém, dolním rohu. Pohybem myši (popř. poklepáním na klávesnici) můžete počítač „probudit“ z režimu spánku.
- 2) USB vstupy** - pro připojení vašeho USB flashdisku využijte přípojné místo umístěné ve stole.
 Pro připojení velkokapacitního externího USB disku je vhodné využít USB vstupu na levé boční straně monitoru.
- 3) Zapnutí dataprojektoru** – po stisknutí  na dotykovém ovládacím panelu, umístěném na stole, se zapne projektor, stáhne plátno a zobrazí zdroj signálu z PC. V případě zapnutého osvětlení, dojde k vypnutí první řady světel u plátna.
- 4) Zvolte režim projekce**
 - Tlačítkem **PC** spustíte projekci z pevného počítače.
 - Tlačítkem **Notebook - HDMI** spustíte projekci z přípojného místa – notebook je připojený k HDMI kabelu.
 - Tlačítkem **Notebook - VGA** spustíte projekci z přípojného místa – notebook je připojený k VGA kabelu.
 - Tlačítkem **Vizualizér** spustíte projekci z vizualizéru, který je nutné zapnout tlačítkem  v levém rohu.
 - Tlačítkem **Bez projekce** vytáhnete plátno a zatmavíte projektor – režim pro psaní na tabuli, ozvučení je funkční.
 - Tlačítkem **Ztmavení** obraz na projekci zatmavíte, opakovaným stiskem tlačítka projekci obnovíte.
 - Tlačítkem **Zmrazení** zůstane na projekci obraz v podobě, v jaké byl při stisku tlačítka. Opakovaným stisknutím tlačítka **Zmrazení** obnovíte aktuální projekci.
 - Tlačítkem **Spustit záznam** spustíte nahrávání přednášky do systému Mediasite. *Před použitím kontaktujte podporu – telefon je uveden vlevo dole.*
- 5) Hlasitost** – ovládání hlasitosti zvuku v místnosti. Tlačítko **Ztišit** slouží pro rychlé vypnutí / zapnutí zvuku.
- 6) Domů** – tlačítko pro návrat na úvodní nabídku **Zvolte režim projekce**.
- 7) Externí obraz** – propojení s m.č. 1.07 nebo 2.01. *Před použitím kontaktujte podporu – tel. uveden vlevo dole.*
- 8) Zvuk** – rozšířené ovládání úrovní hlasitostí jednotlivých zdrojů zvuku – PC, mikrofonů.
- 9) Světla** – ovládání jednotlivých okruhů světel v místnosti.
 Krátký stisk tlačítek   vypne/zapne osvětlení. Dlouhý stisk tlačítek   tlumí/rozjasňuje osvětlení.
- 10) Zatemnění** – ovládání jednotlivých okruhů rolet.
- 11) Vypnout** – po stisknutí tlačítka **Vypnout** se zobrazí potvrzující dotaz **“Opravdu chcete systém vypnout?”**. Potvrďte stisknutím tlačítka **Ano** – projektor se vypne a vytáhne plátno.

Pokud na vaši výuku plynule navazuje další výuka, vypínejte projektor i PC až po poslední vyučovací hodině.



Menu pro ovládání hlasitosti, předvoleb, propojení učeben, ozvučení, osvětlení, zatemnění, možnost celkového vypnutí systému

V případě potíží kontaktujte Správu IT

telefon: +420 22438 4444

e-mail: helpdesk@czu.cz